

Service-Information

Befettung der Vorderachs-Bremsbeläge für Porsche- und VW Fahrzeuge

Info-Nummer:

100.043

Von:

PPM CC6 / DF

Datum:

27.06.2023

Information für:

- Alle
- Extern (Werkstatt/Händler)
- Intern (RSO, NSO, HQ)
- ATE BremsenCenter

Art der Information:

- Montagenanleitung / Wartungsanweisung
- Bedienungsanleitung
- Datenblatt / Spezifikation
- Software Updates & Upgrades
- Produkthandbuch
- Produktinformation

Mögliches Quietschgeräusch nach Austausch der vorderen Bremsbeläge 13.0460-4852.2 / 13.0470-4852.2

Voraussetzung:

Bremssattel & Belagführungen gründlich gereinigt, Beläge im Sattelschacht gangbar, Bremskolben sauber und über den gesamten Bereich leichtgängig.

Vor Montage der vorderen Bremsbeläge müssen die 3 Bereiche mit jeweils 6 Fetttaschen in der Belag-Rückenplatte mit Plastilube oder einem vergleichbaren Produkt punktuell bis ca. 3 mm oberhalb der Rückenplatte aufgefüllt werden (Abbildung 1).

Anschließend werden die Edelstahl-Dämmbleche auf die Rückenplatten aufgesetzt und angedrückt (Abbildung 2).

Vor der Montage im Bremssattel werden die stirnseitigen Kontaktflächen der Belag-Rückenplatten im Anlagebereich ebenfalls mit Plastilube bestrichen.

Die Fahrzeug-Verwendung der Belagsätze ist unter folgenden QR-Codes und Internetlinks einsehbar:

Bremsbelag 13.0460-4852.2



Internet: [13.0460-4852.2](#)

Bremsbelag 13.0470-4852.2



Internet: [13.0470-4852.2](#)



Abb. 1: Bereiche der Fetttaschen



Abb. 2: Belag mit aufgesetzter Rückenplatte